



Enkel guide för programmering av markismotor

Förberedelser

1. Sätt i batteriet i fjärrkontrollen.
2. Anslut motorn till strömkällan (230V 50Hz).

OBS! Motorn går in i programmeringsläge i 10 sekunder efter att den strömsätts.

Steg 1: Koda fjärrkontrollen till motorn

Beroende på motorns placering:

För motor på högersidan (sett utifrån):

1. Tryck på P2-knappen 2 gånger.
2. Tryck på UT-knappen 1 gång.

För motor på vänstersidan (sett utifrån):

1. Tryck på P2-knappen 2 gånger.
2. Tryck på IN-knappen 1 gång.

Motorn bekräftar med ett pip ljud eller en kort rörelse.

Steg 2: Kontrollera rotationsriktningen

Tryck på IN- och UT-knapparna för att säkerställa att markisen rör sig i rätt riktning:

- IN-knappen ska få markisen att åka in/upp
- UT-knappen ska få markisen att åka ut/ner

Om markisen går åt fel håll:

1. Bryt strömmen till motorn.
2. Vänta några sekunder.
3. Slå på strömmen igen.
4. Upprepa steg 1 med rätt knappar.

Steg 3: Programmera gränslägen

Inre gränsläge (uppfällt läge):

1. Kör markisen till önskat inre läge med fjärrkontrollen.
2. Tryck på STOPP-knappen.
3. Håll STOPP-knappen nedtryckt i minst 5 sekunder tills motorn gör en kort rörelse.

Yttre gränsläge (utfällt läge):

1. Kör markisen till önskat yttre läge med fjärrkontrollen.
2. Tryck på STOPP-knappen.
3. Håll STOPP-knappen nedtryckt i minst 5 sekunder tills motorn gör en kort rörelse.

Steg 4: Programmera ett mellanläge (valfritt)

1. Kör markisen till önskad mellanposition med fjärrkontrollen.
2. Tryck på STOPP-knappen för att bekräfta positionen.
3. Tryck på P2-knappen 1 gång.
4. Tryck på STOPP-knappen 2 gånger.

Motorn bekräftar med en kort rörelse att mellangränsläget är programmerat.

För att köra markisen till mellanläget:

- Håll STOPP-knappen nedtryckt i minst 5 sekunder.

Nollställning/återställning av motorn

Om du behöver nollställa alla inställningar:

1. Tryck på P2-knappen 1 gång.
2. Tryck på STOPP-knappen 1 gång.
3. Tryck på P2-knappen 1 gång igen.

Motorn bekräftar med tre pip eller en rörelse att alla inställningar har raderats.

Felsökning

- **Problem:** Programmeringen fungerar inte. **Lösning:** Kontrollera att du inte överskrider 10 sekunder mellan knapptryckningarna. Bryt strömmen, vänta några sekunder, slå på strömmen igen och försök på nytt.
- **Problem:** Markisen går åt fel håll. **Lösning:** Ändra rotationsriktningen enligt anvisningarna ovan.
- **Problem:** Motorn reagerar inte på fjärrkontrollen. **Lösning:** Kontrollera att batteriet i fjärrkontrollen är laddat och korrekt installerat. Säkerställ att motorn är strömsatt.